

Fahrrad- / Möbelsicherung

21/12/2021 (01)




Die Fahrrad-/ Möbelsicherung ist nur in Verbindung mit der CarPro-Tec® nutzbar.

Einlernen

1. Prog. Taste der CarPro-Tec® gedrückt halten.



2. Fahrrad-/Möbelsicherung auslösen (Abziehen der der Sicherung Bild 1). LED leuchtet 1 x rot auf.



Sicherung vom Magnet lösen



3. Wenn die Zentrale einen Piepton signalisiert, wurde der Sensor erkannt.
4. Prog. Taste der CarPro-Tec® wieder loslassen



Funktionstest

Nach erfolgreichem Einlernen der Fahrrad-/ Möbelsicherung in die CarPro-Tec®, überprüfen Sie bitte die Funktion des Gerätes.

Dazu ziehen Sie einmal die Sicherung vom Magneten der Fahrrad-/ Möbelsicherung.

Die CarPro-Tec® gibt akustisch sowie Visuell ein Zeichen (Signalton der CarPro-Tec® und eine blinkende rote LED).

Die Fahrrad-/ Möbelsicherung kann nun verwendet werden.